### **УТВЕРЖДАЮ**

Директор ООО «Новые Транспортные технологии» Дании А.А.Воронин

«13» мая 2019г.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭУСПЛУАТАЦИИ

## Программы считывания данных

## «Aver FlashCopier PRO»

### Оглавление

Оглавление	. 2
Введение	. 3
1. Условные обозначения	. 3
2. Назначение	. 4
3. Установка	. 5
4. Использование	. 8
5. Решение проблем 1	10
5.1. Ошибка идентификации устройства 1	10
5.2. Неисправность съемного носителя 1	11

не. № подл. Подпись и дата	1 Из Разра Прове Рецен Н. Ко	аб. ер. чнз. онтр.	НТТ.01 № докум. Кузнецов Федоров Маркин	Подпись	Дата 	СВ5674.00 Система аудио-видео реги- страции РПЛ-2МВ Руководство по эксплуатации	).000Р Лит. 000 « Ны	Э Лист 2 Новые т ге технол	Листов 11 пранспорт- погии»
подл. Подпись и дата	1 Из Разра Прове	Лысат аб. :ep.	НТТ.01 № докум. Кузнецов Федоров	Подпись	Дата	CB5674.00 Система аудио-видео реги- страции	).000Р3 Лит.	Э Лист 2	Листов 11
<u>дл. Подпись и дата</u>	1 Из Paspa	<b>Леке</b> т аб.	НТТ.01 № докум. Кузнецов	Подпись	Дата	CB5674.00 Система аудио-видео реги-	).000P; <sub>Лит.</sub>	Э	Листов
Подпись и дата	<u>1</u> Из	Лысын Пысын	НТТ.01 № докум.	Подпись	Дата	CB5674.00	).000P(	Э	
Подпись и дата	1	<b>Лысе</b> т	HTT.01			CB5674.00	).000PS	Э	
дпись и дата	1		HTT.01						
cb u ðama									
Взам. инв. №									
Инв. № дубл.									
Πoõ									

#### Введение

Настоящее руководство, предназначено для ознакомления обслуживающего и эксплуатирующего персонала с последовательностью действий необходимых для инсталляции и эксплуатации Программы считывания данных «Aver FlashCopier PRO».

#### 1. Условные обозначения

Чтобы максимально упростить этот документ мы использовали изображения, которые будут привлекать внимание к особой или важной информации, расположив их по левому краю страницы. Ниже приведены условные обозначения, которые могут использоваться в данном документе:



Подпись и дата

Nº ∂V6л.

Инв.

uнв. №

Взам.

Подпись и дата

00							
힌							Лист
<del>1</del> 8.						СВ5674.00.000РЭ	2
Ż	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись ,	Дата		3
	-						

#### 2. Назначение

Программное обеспечение «Aver FlashCopier PRO» предназначено для считывания данных со съемных носителей CH-1 (*Puc. 1*) при помощи считывателя съемных носителей РПЛ-2МВ (*Puc. 2*).



#### 3. Установка

- 1) Скачайте файл-установщик setup\_aver\_flash\_copier\_pro\_1.1.exe (или более поздние версии) по <u>ссылке</u>.
- 2) Запустите файл.

сь и дата

3) Нажмите «Да» для подтверждения установки программы от имени администратора. (*Puc. 3*)

Контроль учетных записе	
Разрешить этом	ку приложению от
неизвестного и	здателя вносить изменения
на вашем устро	ойстве?
setup_aver_flash_	copier_pro_1.1.exe
Издатель; Нет данны	alX.
Источник фаила: Же	асткии диск компьютера
Подробнее	
Ila	Ten

Рис. 3. Окно контроля учетных записей.

4) Выберите папку для установки программы нажав на «Обзор» и нажмите «Далее» (*Puc. 4*, по умолчанию программа устанавливается на диск «С:» в каталог «Program Files»).

	Установка — Aver Flas Выбор папки устано В какио папки устано	hCopier PRO, версия 1.1 — — X
VIHB. Nº OVON.	В Какую напку вы хо Программа у Нажмите «Далее», ч нажмите «Обзор».	истановит Aver FlashCopier PRO в следующую папку.
B3aM. UHB. Nº	C:\Program Files (x8)	) <u>Aver FlashCopier PRO</u> O630p
і іоопись и оата	Требуется как мини Рис. 4. Мастер уста	иум 35,4 Мб свободного дискового пространства. Далее > Отмена НОВКИ «Aver FlashCopier PRO». Часть
. ПООЛ.	<b></b>	

						Jlucm
					СВ5674.00.000РЭ	5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

5) Установите галочку «Создать значок на Рабочем столе» и нажмите «Далее». (*Puc. 5*)

🔯 Установка — Aver FlashCopier PRO, версия 1.1 —		×
Выберите дополнительные задачи		
Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?		¢,
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке Aver FlashCopier PRO, после этого нажмите «Далее»:		
Дополнительные значки:		
🗹 Создать значок на Рабочем столе		
< Назад Далее >	От	мена

*Puc. 5. Macmep установки «Aver FlashCopier PRO». Часть 2.* 

6) Проверьте правильность папки для установки и нажмите «Установить». (*Puc. 6*)

Подпись и дата	(Puc. 6)	Установка — Aver FlashCopier PRO, версия 1.1 — Х       Всё готово к установке     Программа установки готова начать установку Aver FlashCopier PRO на ваш компьютер.     Х
Инв. N <sup>_</sup> дубл.		Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если вы хотите просмотреть или изменить опции установки. Папка установки: С:\Program Files (x86)\Aver FlashCopier PRO Дополнительные задачи: Лополнительные задачи:
Взам. инв. №		Создать значок на Рабочем столе
Подпись и дата	Pi	«Назад Установить Отмена ис. 6. Мастер установки «Aver FlashCopier PRO». Часть 3.
одл.		

(QO							
⊴\							Лист
<u>і</u> в.						СВ5674.00.000РЭ	6
Ż	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		0



Рис. 7. Мастер установки «Aver FlashCopier PRO». Часть 4.

8) Снимите галочку с «Запустить Aver FlashCopier PRO» и нажмите «Завершить». (*Puc. 8*)



Рис. 8. Мастер установки «Aver FlashCopier PRO». Часть 5.

9) Приложение готово к работе.

Подпись и дата

№ дубл

Инв.

uнв. №

Взам.

Подпись и дата

№ подл.

ИНВ.

						Лис
					СВ5674.00.000РЭ	7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		<b>_</b> '

#### 4. Использование

1) Если считыватель (*Puc. 2*) ни разу не подключался вместе со съемным носителем (*Puc. 1*), то перед включением программы:

1.1) Подключите считыватель.

1.2) Вставьте съемный носитель в считыватель.

1.3) Подождите 3-5 минут (Windows должна установить стандартные драйвера для считывателя).

1.4) Изымите съемный носитель.

2) Запустите приложение «Aver FlashCopier PRO» с помощью ярлыка на рабочем столе или через меню Пуск.

3) После запуска программы, выберите папку для считываемых файлов. Нажмите кнопку «Открыть». (*Puc. 9*) Зайдите в папку .../Aver/NoConvert и нажмите «Выбор папки». (*Puc. 10*).

		EE					Гут С:/ Нет	Aver Fla ь к NoCo NoConve устройо	onvert ert ства	r PRO v1.	1	Отк	срыть	<b>.</b>			
Подпись и дата					Sele	ect Directory → ✓ ↑→ ядочить ▼ Н	Рис Этот компьк	. <b>9. (</b>	Осное	8 <b>HO€ (</b> (C:) → Aver	> NoConvert	грам.	мы.	v ت	Поиск: NoConve	ert	× P
Взам. инв. № Инв. № дубл.						ОпеDrive Этот компьютер Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Объемные объи Рабочий стол Локальный дис Локальный дис	Лина		^	He	Дата изменения г элементов, удовлети	тип	ловиям пои	Размер tcка.		() ·	
Подпись и дата						Πε	¥ апка:	Puc	r. 10.,	Диал	ог выбор	oa nai	пки.		Выбор папки	Отмен	
Инв. Ne подл.	Изм.	Лист	N	⊵ докум.		Подпись	Дата				CB5674	4.00.	0001	ÞЭ			<i>Лисі</i> 8

4) Устройство и программное обеспечение готово к использованию. Теперь, если вставить съемный носитель в считыватель, «Aver FlashCopier PRO» скопирует данные со съемного носителя в папку «NoConvert».

4.1) При копировании на считывателе светится красный индикатор, а приложение показывает прогресс копирования. (*Рис. 11*)

Путь к NoConvert	
C:/NoConvert	Открыть
E:\	35%

Рис. 11. Прогресс копирования.

4.2) После завершения копирования на считывателе светится зеленый индикатор, а приложение показывает «100% загружено». (*Puc. 12*)

Aver FlashCopier PRO v1.1	>
Путь к NoConvert	
C:/NoConvert	Открыть
E:\	1009

Рис. 12. Копирование завершено.

5) Для выхода из программы: щелкните правой кнопкой мыши на иконке «Aver FlashCopier PRO» в трее (*Puc. 13, a*) и нажмите «Выйти». (*Puc. 13, б*)

Тодпись и дата

Nº ∂y6n

ИНВ.

⋛

UHB.

Взам.

Подпись и дата

№ подл



Рис. 13. Выключение программы: а) иконка в трее, б) кнопка выйти.

						Лист
					СВ5674.00.000РЭ	0
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9



Нажатие на кнопку «Х» вверху приложения (Puc. 14) скроет приложение в трей!

Aver FlashCopier PRO v1.1	
Путь к NoConvert	
C:/NoConvert	Открыт

Рис. 14. Основное окно программы.

 $\times$ 

### 5. Решение проблем

### 5.1. Ошибка идентификации устройства.

Появляется ошибка: «Ошибка устройства». (Рис. 15) Ни один из индикаторов на считывателе не горит.



Подпись и дата

Nº ∂V6л.

Инв.

ş UHB.

Взам.

Подпись и дата

№ подл.

🔳 Ош	?	>	
1	Произошла ошибка устройства! Вь включите программу.	ключит	еи
	Show this message again		
	ОК		

Рис. 15. Окно ошибки устройства.

Решение: Необходимо перезагрузить программу.

Ход перезагрузки:

Нажимаете на окне ошибки «Ок». (Puc. 15) 1)

Щелкните правой кнопкой мыши на иконке «Aver FlashCopier PRO» в 2) трее и нажмите «Выйти». (см. Раздел 3, пункт 5, Puc. 13)

3) Вытащите съемный носитель из считывателя.

4) Запустите приложение снова с помощью ярлыка на рабочем столе или в меню Пуск.

Вставьте съемный носитель. 5)

					СВ5674.00.000РЭ	10	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10	

#### 5.2. Неисправность съемного носителя.

В главном окне появляется надпись: «Съемный носитель неисправен!» (*Puc.* 16), а считыватель мигает красным индикатором.

Решение: Обратитесь в службу технической поддержки.



Saver FlashCopier PRO v1.1	×
Путь к NoConvert	Открыть
	Chipping
Съемный носитель неисправен!	

Рис. 16. Съемный носитель неисправен.

Инв. № П	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись Д	lama	СВ5674.00.000РЭ	Лист 11
одл.							
Подпись и дата							
Взам. инв. №							
Инв. Nº дубл.							
Подпись и дата							